



# Hoe isoleer je leidingen

## Materialen

Leiding isolatie

## Gereedschap

Stanley mes



<https://bit.ly/297V>

## Stap 1

CV-leidingen & warm water leidingen geven onnodig veel warmte af. Door buisisolatie in onverwarmde ruimten (zoals de kruipruimte) bespaar je op je stookkosten. Isoleer ook de koudwater buitenleiding tegen bevriezing. Bouwmarkt heeft buisisolatie in verschillende diameters.



## Stap 2

Je kunt kiezen uit buisisolatie (ook wel 'leidingisolatie') met of zonder sluitmechanisme. Het eerste type is iets duurder, maar werkt eenvoudiger. Bij buisisolatie zonder sluitmechanisme moet je zelf alle naden dicht maken met ducttape.

Bereken hoeveel materiaal je nodig hebt. Bedenk bij buisisolatie dat er meer materiaal in bochten gaat zitten dan dat je op het eerste gezicht denkt.

## Stap 3

Schuif de buisisolatie om de leiding. Afhankelijk van het type klik je de leidingisolatie dicht of plak je de naden dicht met tape. Zorg dat de kopse kanten goed tegen elkaar komen.